

## ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



1. Переносите мягкие плиты взявшись за углы упаковки



2. Разрезайте упаковку ножом по шву на одной из длинных сторон



3. Расстояния между вертикальными элементами каркаса должны быть меньше ширины плиты на 2 см



4. Для резки мягких плит рекомендуется использовать специальный нож



**5. Зафиксируйте одну сторону плиты у одного элемента каркаса, затем нажав на противоположную сторону, установите теплоизоляцию**



**6. С помощью ножа устраните заминания и убедитесь, что изоляция заполняет все пространство**